

Arbeitsplatz:

Test Center und Montage & Service

Wheelabrator Group GmbH

Tätigkeitsbereich:

-

Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Kundenmaschinen und -einrichtungen

GEFAHREN für MENSCH und UMWELT



- Unfallgefahren ausgehend von Kundenmaschinen:
 - fehlende Grubenabdeckungen
 - fehlende Schutzeinrichtungen
 - explosive Stäube
 - explosive und erstickende Gase
 - elektrische Spannung
 - usw.
- Unfallgefahren ausgehend von Gefahrstoffen des Kunden:
 - explosive Stoffe
 - brennbare Stoffe
 - ätzende Stoffe
 - giftige Stoffe
 - radioaktive Stoffe
 - usw.



SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



- besondere Schutzmaßnahmen
 - keine
- Sicherer Umgang
 - firmenspezifische nachweisliche Unterweisungen unserer Monteure auf der Baustelle durch Kunden
- Schulungen und Untersuchungen
 - vom Kunden vor Baustellenbeginn zugestellte firmenspezifische Unterweisungen werden von der SIFA geprüft und Achtungspunkte, die über spezifische Gefahren (nicht Standard) hinaus gehen werden kenntlich gemacht und an die entsprechenden Monteure weitergeleitet
- allgemeine Hinweise
 - Benutzung des Arbeitsmittels nur durch unterwiesenes Personal. Dieses muss die Bedienungsanleitung gelesen haben und die bestimmungsgemäße Verwendung einhalten.
 - Anweisungen von Vorgesetzten und Hinweiszeichen sind zu beachten.
 - Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz muss gewährleistet sein.
 - Hautschutz gemäß Hautschutzplan
- Tragen von PSA (nach Gefährdungslage)
 - Schutzbrille
 - dichtsitzende Schutzbrille / Gesichtsschutz
 - Schutzhandschuhe gemäß Handschuhplan
 - Sicherheitsschuhe
 - Atemschutz nach Gefährdungslage
 - Gehörschutz
 - Schutzhelm
 - Schutanzug
 - PSA gegen Absturz

Arbeitsplatz: Test Center und Montage & Service
Tätigkeitsbereich: -

Wheelabrator Group GmbH
Standort: Metelen

ANWENDUNGSBEREICH

Kundenmaschinen und -einrichtungen

VERHALTEN bei STÖRUNGEN



- Bei Störungen (z. B. Leistungsminderung, Ausfall, auffällige Geräusche usw.) die Arbeiten sofort einstellen. Die Maschine ausschalten, auf Stillstand warten und gegen unbeabsichtigtes wiedereinschalten sichern.
- Störungen müssen unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet werden.



ERSTE HILFE



- Grundsatz: Ruhe bewahren und Unfallstelle absichern.
- Abhängig vom Unfall, soweit wie möglich Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren.
- Verletztem grundsätzlich nichts zu essen und zu trinken geben und nicht alleine lassen.
- Rettungskräfte (und Polizei) alarmieren. Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.
- Bei jedem Unfall sofort den Vorgesetzten informieren.
- Alle durchgeführten Erste-Hilfe-Leistungen grundsätzlich mittels Formular «Unfall-Meldeblock_Erste-Hilfe» an den Arbeitsschutzmanagementbeauftragten melden.



112

Ersthelfer: siehe Aushang

Arzt: siehe Aushang

Sicherheitsbeauftragter: siehe Aushang

INSTANDHALTUNG und ENTSORGUNG



- Instandhaltungshinweise
 - Bei Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen die Maschine ausschalten, wenn möglich vom Stromnetz trennen und gegen unbeabsichtigtes wiedereinschalten sichern. Erst dann dürfen die Arbeiten begonnen werden.
 - Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Benutzen Sie nur einwandfreies Werkzeug. Hierbei muss die Bedienungsanleitung des Herstellers beachtet werden.
- Entsorgung
 - Kundenaufgabe



FREIGABE

Montage & Service